

YGE ProgCard II - Programmierkarte

Kurzanleitung für Optoregler V4

Programmierung:

- langes J/R-Kabel des Reglers aus dem Empfänger entfernen.
- Abschluss-Stecker vom kurzen J/R Kabel des Regler entfernen.
- kurzes Kabel des Reglers auf die linke Stiftleiste (esc) der ProgCard stecken, mit orange nach links.
- Patchkabel auf die rechte Stiftleiste (Rx) der ProgCard stecken, mit orange nach links.
- das andere Ende des Patchkabels auf den Gaskanal des Empfängers stecken.
- Sender einschalten. (Bei Futaba Servo-Reverse des Gaskanals aktivieren.)
- Empfänger einschalten.
- Hauptakku anschließen.
- Auf der ProgCard **Enter** drücken.
- Regler wird ausgelesen und kann anschließend programmiert werden.
- Nach der Programmierung den Hauptakku abziehen, ProgCard und Patchkabel entfernen.

Betrieb:

- Abschluss-Stecker auf das kurze J/R-Kabel des Reglers stecken.
- langes J/R-Kabel des Reglers auf den Gaskanal des Empfängers stecken.
- Sender einschalten.
- Empfänger einschalten.
- Hauptakku anschließen.