

Drehzahlzuordnung zum Gasweg der FX18

Motor: Feigao B20-3625-16L

Antriebsritzel: 9 Zähne

Regler: Tsunami30

Kopfdrehzahlvorgabe: 2281 RPM

Akkustyp Etec 3S2P 1200 mAh LiPo

Gasweg +100%	2290 rpm
Gasweg + 90%	2170
Gasweg + 80%	2160
Gasweg + 70%	2150
Gasweg + 60%	2135
Gasweg + 50%	1930
Gasweg + 40%	1820
Gasweg + 30%	1740
Gasweg + 20%	1660
Gasweg + 10%	1580
Gasweg 00%	1520
Gasweg - 30%	1350