




### KDS 9g Servo digital




### Savöx SH-254 digital



### Savöx SH-253 digital




### Savöx SH-255 MG digital



### Savöx SH-263 MG digital

Bei Verwendung mit MicroBeast die Ansteuerfrequenz UNBEDINGT auf 65 Hz (LED rot blinkend) einstellen



### Savöx SH-264 MG digital

Bei Verwendung mit MicroBeast die Ansteuerfrequenz UNBEDINGT auf 60 Hz (LED rot) einstellen

