

- 3. Anschlussbeispiel von zwei separaten Lithium-Akkus (2...6S), mit 2 Top Equalizern 6S-300.**  
 Um die Einzelzellenspannung des zweiten Top-Equalizers 6S auch am Laderdisplay anzuzeigen, ist es erforderlich die beiden Equalizer mit dem separat erhältliche Master-Slave Adapterkabel No. 84881000 zu verbinden. Zudem müssen die Equalizer mit dem Power-Adapterkabel in Reihe geschaltet werden.  
**Wichtig:** Nur Akkus gleicher Kapazität auf diese Weise laden.  
**Wichtig:** Der Top Equalizer 6S No. 8488 darf nicht mit dem Top Equalizer 6S 300mA No. 8492 kaskadiert werden.
- 3. Typical wiring diagram for equalizing two separate LiPo batteries (2 ... 6S) using two Top Equalizer 6 S-300 units.**  
 If the individual cell voltages are to be displayed on the charger's integral screen, the two Equalizers must be interconnected using the Master - Slave adaptor lead, No. 84881000, which is available separately. The Equalizers must also be wired in series using the Power adaptor lead.  
**Important:** Batteries to be charged using this method must be of the same capacity.  
**Important:** The Top Equalizer 6S, No. 8488, must not be used in conjunction with the Top Equalizer 6S 300, No. 8492.
- 3. Exemple de raccordement de deux groupements d'éléments au Lithium (2 à 6S) autonomes, à l'aide de deux égaliseurs Top 6S-300.**  
 Pour afficher également la tension individuelle du second égaliseur Top 6S sur l'écran du chargeur, il est indispensable de relier les deux égaliseurs avec le cordon adaptateur maître-esclave disponible par ailleurs, sous la réf. 84881000. Par ailleurs, il faut que les égaliseurs soient reliés en série avec le cordon adaptateur de puissance.  
**Important:** Ne charger de cette manière que des accus de même capacité.  
**Important:** L'égaliseur Top 6S réf. 8488 ne doit en aucun cas être connecté en cascade à l'égaliseur Top 6S 300 mA réf. 8492.
- 3. Schema di collegamento per il bilanciamento di due batterie Lipo separate (2...6S) mediante 2 dispositivi Top Equalizer 6S 300.** Per visualizzare sul display del caricabatterie anche le tensioni di tutte le celle del secondo Top-Equalizer 6S 300, è necessario collegare i due dispositivi Equalizer attraverso il cavo adattatore Master-Slave Art.N. 84881000. Risulta inoltre necessario collegare in serie i due dispositivi Equalizer mediante il cavo adattatore Power.  
**Importante:** Ricaricare in questo modo solamente batterie con identica capacità.  
**Attenzione:** Il dispositivo Top Equalizer 6S Art.N. 8488 non può essere collegato a cascata con il dispositivo Top Equalizer 6S 300 Art.N. 8492.

